ARCADE

Сиденье на унитаз Arcade глянцево-черное с микролифтом и ручкой -никель Сиденье на унитаз Arcade песочное с микролифтом и ручкой -никель Сиденье на унитаз Arcade темно-оливковое с микролифтом и ручкой -никель Сиденье на унитаз Arcade белое с микролифтом и ручкой -никель ARCS40 NKL ARCS43 NKL ARCS44 NKL ARCS45 NKL

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед тем, как приступать к установке сиденья, и следуйте рекомендациям по уходу.

Вставьте посадочную шайбу в крыло петли, а затем вставьте соединительные болты в крепежные отверстия унитаза.

Наденьте черные уплотнительные прокладки на соединительные болты, а затем накрутите на болты соединительные гайки. Прикрутите их плотно к нижней части унитаза. Соединительные гайки должны быть плотно затянуты, в противном случае сиденье может двигаться. Не допускайте их перетягивания, так как это может повредить унитаз. Через несколько дней после установки повторно затяните соединительные гайки, так как возможна компрессия посадочных шайб.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Сиденья покрыты лаком и требуют соответствующего ухода.

- Необходимо регулярно мыть сиденье мыльным раствором при помощи мягкой влажной ткани.
- Не трите сиденье абразивными предметами и не используйте абразивные чистящие средства.
- Не используйте отбеливающие чистящие средства.
- В полировке сиденья нет необходимости. Однако, если Вы решили отполировать сиденье, используйте полироль, не содержащую воск.
- Касается всех типов сидений для унитаза: при использовании отбеливающих и агрессивных чистящих средств, не закрывайте крышку, если средство воздействует на внутреннюю часть унитаза. Испарения отбеливателей и чистящих средств могут привести к разрушению и/или обесцвечиванию покрытия сиденья.
- ВАЖНО! Не вставайте на крышку сиденья, так как можете повредить его.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

